

Instrukcja czyszczenia

Proszę używać wyłącznie specjalnie opracowanych detergentów do czyszczenia Atollspeed. Środki rekomendowane do czyszczenia pieca to Atollspeed Protection Oven oraz Atollspeed Cleaner Oven.

Stosowanie innych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie części pieca, takich jak antena mikrofalowa. W takich przypadkach Atollspeed GmbH zastrzega sobie prawo do odstąpienia od odpowiedzialności gwarancyjnych.

Atollspeed Oven Protectant jest specjalnie opracowanym płynem chroniącym powierzchnie nierdzewne komory piekarnika od tłuszczów. W połączeniu ze środkiem myjącym **Atollspeed Cleaner** pozwala szybko i skutecznie usunąć z pieca zabrudzenia po codziennym użyciu.

Codziennie - przed użyciem pieca

1. Spryskaj zimną komorę wypiekową środkiem **Atollspeed Oven Protectant** i rozetrzyj go równomiernie za pomocą miękkiej szmatki tworząc cienką warstwę na wszystkich ścianach komory. Procedura ta powinna być stosowana codziennie przed włączeniem pieca. **(Ważne: Atollspeed Oven Protectant używamy tylko do zimnych pieców!).**
2. Następnie - włączamy piec. Podczas podgrzewania pieca, **Atollspeed Oven Protectant** przylega do komory pieczenia tworząc ciekłą powłokę na wszystkich powierzchniach ze stali nierdzewnej. Chroni tym samym piec przed przyleganiem tłuszczów do ścian komory.



Codziennie czyszczenie

1. Wyłącz piec poprzez naciśnięcie przycisku Power off i przytrzymanie go przez 1 sekundę
2. Na wyświetlaczu pojawi się opcja SPRZĄTANIE. Wybieramy tę opcję naciskając na nią.
3. Po wyborze opcji SPRZĄTANIE pojawi się na wyświetlaczu prośba o otwarcie drzwi w celu szybkiego wychłodzenia komory. Otwieramy drzwi na szerokość 45 stopni.
4. Piec automatycznie schłodzi się do temperatury 50 stopni. Kiedy piec osiągnie pożądaną temperaturę da nam sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że piec gotowy jest do czyszczenia.



5. Wyjąć podest z płytą Hot Spot z komory pieczenia. Spryskać komorę środkiem do czyszczenia Atollspeed Oven Cleaner i pozostawić na 10 - 15 minut. Najlepszy efekt przynosi spryskiwanie letniego pieca.
6. Dla bardzo mocno zabrudzonej komory pieca proszę powtórzyć czynności z punktu 5.
7. Czyścimy komorę pieczenia gombką a następnie wycieramy pozostałości środka czyszczącego szmatką z dużą ilością czystej wody. Całą pozostałość wody z komory musimy usunąć całkowicie przed ponownym włączeniem pieca.
8. Po wyczyszczeniu pieca naciskamy przycisk na wyświetlaczu **GOTOWY** a następnie pojawi się informacja o wyczyszczonym piecu wtedy naciskamy **WYŁĄCZANIE**
9. Proszę pamiętać o czynności spryskiwania komory przed użyciem lub też po sprzątaniu, środkiem **Atollspeed Oven Protectant** który zapewni ochronę oraz łatwość usuwania zabrudzeń po codziennym użyciu pieca.



UWAGA: Zawsze należy używać rękawic i okularów ochronnych podczas czyszczenia piekarnika i upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.