

## Instrukcja czyszczenia

Dla poprawnego procesu czyszczenia, proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. **Uwaga! Przed rozpoczęciem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od głównego zasilania.**



1 Usuń płytkę podajnika, odkręcając centralne pokrętko. Następnie wyczyść podstawę podajnika wilgotną szmatką.



2 Usuń tacę na sok.



3 Usuń filtr.



4 Usuń kranik naciskając delikatnie z obydwu stron.



5 Usuń pojemniki na skórki.



6 Usuń przednią zabudowę.



7 Odkręć centralną gałkę zestawu 1Step Extraction.



8 Usuń zestaw 1Step Extraction, przyciągając go w swoim kierunku za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej.



9 Złóż osłonę ostrza, a następnie usuń ostrze, przyciągając uchwyt w swoim kierunku.



10 Wyczyść przednią część urządzenia miękką gąbką.



11 Usuń tackę ociekową oraz filtr.



12 W przypadku modeli z podium, wyczyść lejek miękką gąbką.



13 Wyciągnij pojemnik na odpadki i wyczyść wnętrze podium, upewniając się, że nie ma resztek miążgi i skórek.



14 Gdy wszystkie części zostały rozłożone, przystąp do głębokiego czyszczenia.

### Części zamienne.

Dla szybkiego czyszczenia w ciągu dnia zalecamy posiadanie zestawu z zapasowymi częściami. Ten zestaw składa się z: pokrywy, zestawu 1Step Extraction, pojemnika na sok i filtra.

Proces czyszczenia zostanie szczegółowo wyjaśniony dla każdego z komponentów urządzenia poniżej.

## Instrukcja czyszczenia komponentów urządzenia

### ! Ostrzeżenia dotyczące czystości i higieny.

Zumex zaleca codzienne lub dwukrotne czyszczenie urządzenia, w zależności od intensywności użytkowania, aby utrzymać optymalne warunki higieny żywności.



Wszystkie części, z wyjątkiem pokrywy i kranu, można umieścić w zmywarce, aby je wyczyścić. Ponadto, jeśli posiadasz modele Silver lub Graphite, nie umieszczaj również wiader.



Czyszczenie obszaru ekstrakcji oraz wszystkich jego wymiwalnych części powinno odbywać się za pomocą gąbki. Nie używaj gąbek ścierających, które mogą zarysować powierzchnie.



Użyj środka odtłuszczającego do użytku spożywczego, aby łatwo usunąć wszelkie ślady miazgi i przylegającego wosku. Po każdym czyszczeniu konieczne jest zdezynfekowanie za pomocą środka dezynfekującego.



Splucz obficie wodą po zdezynfekowaniu, aby usunąć wszelkie pozostałości środka dezynfekującego.

### Codzienne czyszczenie

Ostrze, kran, pojemnik na sok, filtr, tacka ociekowa, płyta podajnika i przednia pokrywa.



1  
Czyść każdy element osobno, ręcznie lub w zmywarce. \*Sprawdź zalecenia dotyczące części, które można myć w zmywarce (str. 2).



2  
Umieść płytę podajnika w zmywarce lub wyczyść ją miękką gąbką, aby usunąć pozostałe cząstki nadal do niej przylegające.




3  
Wyczyść pokrywę miękką gąbką, aby uniknąć uszkodzenia materiału. Splucz obficie wodą.

### Zestaw 1Step Extraction

Dla szybkiego czyszczenia, umyj zestaw 1Step Extraction, który jest złożony w jedną całość, pod bieżącą wodą lub w zmywarce.



1  
Wyczyść cały zespół za pomocą gąbki i mydła pod bieżącą wodą. Przesuwaj jednostki naciskające, aby upewnić się, że są całkowicie czyste.



2  
Ten zespół również może być myty w całości w zmywarce.

### Rekomendowana instrukcja czyszczenia

#### Czyszczenie w południe

Obudowa, zestaw 1Step Extraction, tacka ociekowa, filtr i kran



Usuń pojemnik na sok oraz pokrywę.



Usuń zestaw 1Step Extraction oraz ostrze.



Czyść każdy element osobno, ręcznie lub w zmywarce. \*Sprawdź zalecenia dotyczące części, które można myć w zmywarce (str. 2).

### Rekomendowana instrukcja czyszczenia

#### Czyszczenie raz w tygodniu

Zestaw 1Step Extraction

Podczas głębokiego czyszczenia, rozłóż zestaw 1Step Extraction na części i wyczyść wszystkie elementy.



Usuń wyrzutniki skórek znajdujące się po bokach na dole.



Odkęć gałkę znajdującą się na dolnej, środkowej części zestawu.



Podnieś uchwyty ze stali nierdzewnej.



Usuń jednostki naciskające.



Wyczyść wszystkie części gąbką i mydłem, a następnie spłucz czystą wodą. Wszystkie części można również umyć w zmywarce.

## Instrukcje montażu



1

Włóż tackę ociekową oraz filtr.



2

Zamontuj kran.



3

Włóż ostrze, naciskając w kierunku urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.



4

**Uwaga! Usuń osłonę ostrza przed włożeniem zestawu.**



5

Przykręć centralną gałkę zestawu 1Step Extraction.



6

Bądź ostrożny, uważaj na ostrze.



7

Zamontuj przednią pokrywę.



8

Wsuń pojemniki na skórki do urządzenia, aż poczujesz, że pojemnik znajduje się na swoim miejscu.



9

Zamontuj razem pojemnik na sok i filtr.



10

Włóż płytę podajnika, dokręcając centralną gałkę.